Japon Citizen JP15

MOMENTUS

BUILT FOR PERFECT MOMENTS

Kullanım Kılavuzu

User Guide

CITIZEN™
Japan JP15

MOMENTUS
BUILT FOR PERFECT MOMENTS

KULLANIM KILAVUZU - Japon Citizen JP15

Momentus CC274-FD228-FD229-FD256-SC229-SC231-TM255L-TM283-TM292-TM294 Modellerinde Geçerlidir.

A) EKRAN GÖRÜNTÜSÜ



B) SAATİN VE GÜNÜN AYARLANMASI

1) Kurma Kolu'nu 2 kere çekin. Saniye kolu duracaktır.
2) Kurma Kolu'nu, Akrep ve Yelkovan istenen saat ve dakikaya gelene kadar çevirin.
3) Günü ayarlamak için tepeyi çevirerek 24 saati tamamlayın. Her 24 saatlik dönüşte aşağıda kısaltmaları yazan günler değişecektir.
MON: Pazartesi
TUE: Salı
WED: Çarşamba
THU: Perşembe
FRI: Cuma
SAT: Cumartesi
SUN: Pazar
4) Saati ve günü ayarladıktan sonra Kurma Kolu'nu iterek Normal Pozisyon'a getirin. Saniye kolu çalışmaya başlayacaktır.

C) TARİHİN AYARLANMASI

1) Kurma Kolu’nu 1 kere çekin.
2) Tepeyi çevirerek istenilen tarih görünene kadar çevirin.
* Tarih ayarını saat 21:00 ile 01:00 arası yaparsanız, ertesi gün tarih değişmemektedir.
3) Tarihi ayarladıktan sonra Kurma Kolu’nu iterek Normal Pozisyon’a getirin.

D) İKİNCİL ZAMAN FONKSİYONU

* Saatiniz çift zaman gösterebilen bir mekanizmaya sahiptir.

1) A düğmesine her basışınızda İkincil Saat Kolu 15 dakika ileri gidecektir.
2) B düğmesine her basışınızda İkincil Saat Kolu 15 dakika geri gidecektir.
* A veya B düğmelerine devamlı basılı tutuğunuzda İkincil Saat Kolu hızlı hareket edecektir.

CITIZEN™
Japan JP15

MOMENTUS
BUILT FOR PERFECT MOMENTS

USER GUIDE - Japon Citizen JP15

Applies to CC274-FD228-FD229-FD256-SC229-SC231-TM255L-TM283-TM292-TM294 Momentus Models.

A) DISPLAYS AND BUTTONS



B) SETTING THE DAY

1) Pull the crown out to the 2nd Click Position.
2) Turn the crown clockwise to set the day.
3) After the day has been set, push the crown back to the Normal position.
* The day is changed during the period from 0AM to 5AM.

C) SETTING THE DATE

1) Pull the crown out to the 1st Click Position.
2) Turn the crown clockwise to set the date.
* If the date is set between the hours of around 9:00 PM and 1:00 AM, the date may not change on the following day.
3) After the date has been set, push the crown back to the Normal position.

D) SETTING THE TIME

1) Pull the crown out to the 2nd Click Position.
2) Turn the crown clockwise to set hour and minute hands.
3) After the time has been set, push the crown back to the Normal position.

These specifications might be changed without prior notice.